



Ce message concernant les...

DISJONCTEURS

DIFFÉRENTIELS

...peut vous sauver la vie !

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, surtout en présence d'enfants, certaines mesures de précautions élémentaires doivent être suivies, dont celles-ci :

LISEZ TOUTES LES DIRECTIVES AVANT L'USAGE TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER — Tout appareil électrique est sous tension quand il est branché. Pour réduire le risque de mort ou de blessure par choc électrique :

1. Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'usage.
2. N'utilisez pas l'appareil en prenant un bain ou une douche.
3. Ne mettez ni ne rangez pas le miroir là où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible.
4. Ne placez ni n'échappez l'appareil dans l'eau ou dans un liquide quelconque.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. **Ne tentez pas de le prendre dans l'eau.**

AVERTISSEMENT— Afin de réduire le risque de brûlure, de choc électrique, d'incendie ou de blessure :

SI VOUS DEVEZ UTILISER L'APPAREIL DANS UNE SALLE DE BAIN, INSTALLEZ UNE PRISE À DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL SANS TARDER !

Un électricien qualifié pourra vous aider à décider du type qui convient le mieux - un dispositif portatif qui se branche dans la prise de courant ou un dispositif fixe monté à même la prise de courant murale. Le code de l'électricité stipule l'installation de prises à disjoncteur différentiel dans les salles de bain, les garages et à l'extérieur pour toutes les nouvelles maisons.



POURQUOI UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL ?

L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Si l'appareil devait faire défaut alors qu'il est branché, le choc électrique résultant pourrait vous tuer... même si l'appareil n'est pas en marche. Un fusible ou un disjoncteur ordinaire ne vous protège pas en pareil cas. Le disjoncteur différentiel vous protégera beaucoup mieux.

Un disjoncteur différentiel peut vous sauver la vie. Tous comptes faits, le prix en vaut bien la chandelle. Ne tardez pas, faites-en installer un dès maintenant !

*Un disjoncteur différentiel est un dispositif sensible qui coupe le courant dès qu'une fuite de courant électrique se produit.

1. L'appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance s'il est branché. Ne tirez pas le cordon, ne le tordez pas et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
2. L'utilisation de l'appareil par, pour ou près des enfants ou de personnes souffrant de certains handicaps, demande une surveillance étroite.
3. N'utilisez l'appareil que pour l'usage prescrit dans ce livret. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, qui ne fonctionne pas correctement, qui a été échappé ou endommagé, ou qui tombé dans l'eau. Retournez l'appareil au centre de service agréé où il sera inspecté et réparé.
5. Tenez le cordon loin des surfaces chauffées. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
6. Ne bloquez pas les ouvertures de l'appareil et ne le mettez pas sur une surface souple comme un divan ou un lit où les ouvertures d'air pourraient devenir bloquées. Gardez les ouvertures exemptes de charpie, de cheveux et autres.
7. N'utilisez jamais l'appareil en somnolant.
8. N'échappez ni n'insérez d'objets dans les ouvertures de l'appareil.
9. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ni là où l'on utilise des aérosols ou administre de l'oxygène.
10. N'utilisez pas cet appareil avec une rallonge.
11. Ne dirigez pas l'air chaud vers les yeux ou d'autres zones sensibles.

ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR

Cet appareil ne demande pratiquement aucun entretien. Pour un bon rendement, gardez-le propre. Des événements bloqués ou obstrués pourront faire surchauffer l'appareil. Si vous devez le nettoyer, débranchez le cordon et nettoyez la poussière ou la charpie des ouvertures à l'aide d'une petite brosse. La surface extérieure de l'appareil ne devrait être essuyée qu'avec un linge humide. Si une fonctionnement anormal survient, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir et présentez-le à un centre de réparation agréé. Aucune réparation ne devrait être faite par le consommateur.

MISE EN GARDE

Ne tirez ni ne tordez JAMAIS le cordon. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil. Il pourrait s'endommager au point de flexion à l'entrée dans l'appareil; un bris pourrait causer un court-circuit. Vérifiez l'état du cordon régulièrement. S'il est endommagé ou si l'appareil cesse de fonctionner ou fonctionne par intermittence, CESSEZ D'UTILISER L'APPAREIL IMMÉDIATEMENT.

RANGEMENT

Quand vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le et rangez-le en lieu sec et sûr, hors de la portée des enfants.

N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil. Laissez le cordon pendre ou reposer à plat et droit au point d'entrée dans l'appareil.

12. Les accessoires peuvent être chauds après l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les toucher.
13. Ne déposez pas l'appareil sur une surface pendant qu'il est en marche.
14. Quand vous utilisez l'appareil, voyez à ce que vos cheveux ne bloquent pas les admissions d'air.
15. N'utilisez pas l'appareil avec un convertisseur de courant.
16. Cet appareil a été réglé à l'usine de façon à fonctionner à partir d'un secteur 125 volts.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES DIRECTIVES D'UTILISATION


Cet appareil est conçu pour un usage domestique. Branchez-le sur une prise de courant ordinaire (60 Hz) fournissant une tension de 110 à 125 VCA. Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette lame ne convient que d'une façon dans une prise polarisée. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, mettez-la dans l'autre sens. Si elle ne n'entre toujours pas, prenez contact avec un maître électricien. Netentez pas de contrer cette mesure de sécurité.

CONAIR VOLUME SERIES

L'appareil à coiffer VOLUME SERIES de Conair convient à la perfection pour ajouter volume et lustre élégants. Le gros tube en céramique donne ampleur et souplesse alors que la brosse

ATTENTION : SI VOUS CROYEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ PARCE QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.

TENEZ LOIN DE L'EAU



Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Mais saviez-vous qu'un appareil électrique est toujours sous tension même quand il est éteint? Si la fiche est branchée, l'appareil est sous tension. Alors quand vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS APPAREILS MÉNAGERS

Un message d'intérêt public de l'Association of Home Appliance Manufacturers et des Underwriters Laboratories, Inc.

à crin souple crée un lustre et une douceur d'une beauté inégalée.

TECHNOLOGIE IONIQUE

Bien des facteurs de la vie moderne comme la climatisation, le contact avec les fibres synthétiques et la pollution de l'air contribuent à la formation d'électricité statique dans les cheveux. Même le brossage et le séchage avec une serviette peuvent créer cet effet, rendant les cuticules plus rugueuses.

Il en résulte des cheveux d'apparence mate. Et l'électricité statique rend les cheveux hirsutes et difficiles à coiffer.

Le générateur d'ions produit un courant d'ions négatifs qui aident à neutraliser l'électricité statique et à adoucir les cuticules pour rendre les cheveux lustrés, souples et faciles à coiffer.

TEMPÉRATURES

L'appareil offre deux températures et un réglage frais. Utilisez la température élevée pour le séchage initial et la température basse une fois les cheveux presque secs et pour la coiffure.

Utilisez le réglage frais pour créer une coiffure durable. Glissez l'interrupteur à la première position pour le réglage frais, à la deuxième pour la température basse et à la troisième pour la température élevée.

ROTATION

L'appareil offre deux vitesses de rotation. Pour faire tourner la tête de la brosse, appuyez sur les boutons << et >>. Ils font tourner la tête dans le sens horaire ou antihoraire. La brosse tournera plus rapidement si l'appareil est réglé à la température élevée. À la température basse, la brosse tourne plus lentement.

GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS

Conair, à sa discrétion, réparera ou remplacera sans frais votre appareil si, au cours des 36 mois suivant la date d'achat, il présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir du service en vertu de la présente garantie, retournez le produit défectueux au centre de service indiqué plus bas, accompagné du reçu d'achat et de 7,50 \$ pour les frais postaux et de manutention. À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 36 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 36 MOIS PRÉVUE PAR CETTE GARANTIE ÉCRITE LIMITÉE.

EN AUCUN CAS, CONAIR N'ENGAGE SA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS OU FORTUITS ATTRIBUABLES À L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CE SOIT.

La présente garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut également vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à une autre.

©2015 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC

SERVICE APRÈS-VENTE :

Conair Consumer Products ULC
100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON L4H 0L2
1-855-926-6247
www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à clientèle :
Consumer_Canada@Conair.com

15CN015301

IB-13793

- 6) Ce faisant, faites résistance à la rotation de la brosse en tirant la brosse vers le bas. Vous créerez ainsi une tension sur la mèche de cheveux.
- IMPORTANT!** Maîtriser cette technique pourra nécessiter quelques essais. Si la brosse tourne trop vite, relâchez simplement le bouton de rotation et retirez la brosse des cheveux.
- 7) Pour plus de volume, laissez la brosse tourner, enroulant la mèche entière autour du tube; relâchez le bouton puis laissez la mèche enroulée quelques secondes.
- 8) Pour dégager la mèche, tenez le bouton de rotation inverse enfoncé.
- 9) Répétez au besoin.
- 10) Après l'usage, éteignez et débranchez l'appareil.
- 11) Laissez-le refroidir avant de le ranger.
- 12) Enfillez l'étui protecteur sur la brosse afin d'en protéger les poils.

TRUCS ET CONSEILS PRATIQUES

- Pour définir les couches et donner forme aux coiffures, à partir de la 5e étape, faites de même pour toutes les mèches de cheveux.
- Pour un volume et de la souplesse au niveau de la racine et dans le haut de la tête, suivez les étapes 3 à 5, dans un mouvement vers le haut.
- Pour une coiffure durable, suivez les étapes 3 à 7 mais faites glisser l'appareil au réglage frais pour la mise en plis. Réglez ensuite l'appareil à la température basse (deuxième position de l'interrupteur) et passez à l'étape 8.

infinitiPRO CONAIR

Brosse pneumatique rotative 50 mm (2 po)



Des questions?

Veillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle :

1-855-926-6247

Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Guide d'utilisation et de coiffure
MODÈLE
BC178RC

CARACTÉRISTIQUES

- 500 W
- Tube en céramique de 50 mm avec brosse à crin souple
- Conditionnement ionique pour un grand lustre
- Filtre arrière sur charnière
- 2 températures et un réglage frais
- 2 vitesses de rotation pour un contrôle total
- Brosse multidirectionnelle

