

## CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, particulièrement en la présence d'enfants, veillez à prendre quelques précautions élémentaires dont les suivantes :

### LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'APPAREIL TENIR LOIN DE L'EAU

**DANGER** — Tout sèche-cheveux demeure sous tension électrique même si le contact est coupé. Pour réduire les risques fatals ou les blessures par choc électrique :

- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après l'avoir utilisé.**
- N'utilisez pas l'appareil en prenant un bain.
- Ne mettez pas ou ne rangez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un évier ou à partir desquels il pourrait être accessible.
- Ne le mettez pas ou ne l'échappez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Si un appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement; **ne le saisissez pas.**



Ce message concernant les...



### MISE EN GARDE

— Pour réduire les risques de brûlure, de feu, de choc électrique ou de blessure :

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance s'il est branché.**
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par ou pour des enfants ou des personnes ayant certaines incapacités, ou à proximité d'eux.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage pour lequel il a été conçu, tel que le décrit le présent manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas bien, s'il a été échappé par terre ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil à un centre de service Conair en vue d'un examen ou d'une réparation.**
- Maintenez le cordon loin des surfaces chaudes. **Ne tirez pas sur le cordon, ne le tordez pas et ne l'enroulez pas autour de l'appareil.**
- N'obstruez jamais les ouvertures de l'appareil et ne l'utilisez pas sur une surface souple comme un lit ou un divan, car les ouvertures risqueraient de s'obstruer. Dégagez les orifices des peluches, cheveux et autres débris.
- N'utilisez jamais cet appareil en dormant.
- N'échappez ou n'insérez jamais un objet dans une ouverture ou le tuyau.
- Ne l'utilisez pas là où l'on utilise des



**SI VOUS DEVEZ UTILISER LE SÈCHE-CHEVEUX DANS UNE SALLE DE BAIN, INSTALLEZ UNE PRISE À DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL SANS TARDER.**

Un électricien pourra vous aider à décider du type qui convient le mieux – un dispositif portatif qui se branche dans la prise de courant ou un dispositif fixe monté à même la prise murale. Le code de l'électricité stipule désormais l'installation de prises à disjoncteur différentiel dans les salles de bain, les garages et à l'extérieur pour toutes les nouvelles maisons.

**POURQUOI UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL?** L'électricité et l'eau ne font pas bon ménage. Si votre sèchecheveux devrait faire défaut alors qu'il est branché, le choc électrique pourrait vous tuer... même si l'appareil est éteint. Un fusible ou un disjoncteur régulier ne vous protège pas dans pareil cas. Le disjoncteur différentiel vous protégera beaucoup mieux.

**Un disjoncteur différentiel peut vous sauver la vie. Tous comptes faits, le prix en vaut bien la chandelle. Ne tardez pas. Installezen un dès maintenant!**

\*Un disjoncteur différentiel est un dispositif sensible qui coupe le courant dès qu'une petite fuite de courant électrique se produit.

aérosols (vaporisateurs) ou administre de l'oxygène.

- N'utilisez pas une rallonge avec cet appareil.
- Ne dirigez pas l'air chaud sur les yeux ou autre partie sensible.
- Les accessoires peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.**
- Ne posez pas l'appareil sur quelque surface que ce soit lorsqu'il est en marche.
- Pendant que vous utilisez l'appareil, ne le laissez pas toucher les cheveux. Les cheveux ne doivent pas obstruer les ouvertures.
- Ne l'utilisez pas avec un convertisseur de tension.
- Cet appareil n'est pas un jouet. Gardez-le à l'écart des enfants.

**Dans le cas d'un sèche-cheveux bitension :**

- Assurez-vous que le sélecteur de bitension est à la bonne tension avant de mettre l'appareil en marche. Avant de le brancher, lisez l'information relative à la bitension dans la section sur les consignes d'utilisation du présent manuel.
- Cet appareil a été réglé à l'usine pour fonctionner à 125 volts. Reportez-vous à la section « Renseignements supplémentaires » du présent manuel pour utiliser l'appareil à 250 volts.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

**SÈCHE-CHEVEUX BITENSION**

Le commutateur est réglé sur 125 V pour l'Amérique du Nord. Plusieurs pays d'outremer demandent un réglage sur 250 V. Vérifiez la tension à chaque endroit où vous allez avant d'utiliser l'appareil. S'il s'agit d'un secteur 250 V, utilisez un adaptateur de fiche.

**Secteur 125 volts** Réglez le commutateur à 125 V. À cette position, vous pouvez utiliser les deux chaleurs et les deux vitesses.

**Secteur 250 volts** Réglez d'abord HI-LO (II-I) à LO. Réglez le com- mutateur à 250 V. À cette position et sur LO (I), l'appareil ne fonctionne qu'à une température et à une vitesse élevées. **Ne changez pas le réglage HI-LO (II-I) ni le commutateur quand il s'agit d'un secteur 220-250 V. Les réglages doivent être laissés à LO (I) et 220-250 V.** Certains pays demandent l'utilisation d'un adaptateur de fiche.

**Les événements obstrués feront surchauffer le sèche-cheveux.** S'il surchauffe, un dispositif de sécurité éteindra automa- tiquement le sèchecheveux ou la chal- eur pour éviter tout dommage ou blessure. Si cela se produit, débranchez le cordon et laissez le sèche-cheveux refroidir 10 à 15 minutes avant de le réutiliser. Assurez-vous que les événements sont bien propres.

## CONSIGNES D'UTILISATION

Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. Ne le branchez que sur une prise à courant alternatif de 60 hertz. Les sèche-cheveux standard sont conçus pour fonctionner à un courant alternatif de 100 à 125 volts. Pour en savoir plus sur les sèche-cheveux bitension, consultez les « Renseignements supplémentaires ».

**GUIDE D'UTILISATION**

- Tirez lentement sur le cordon du sèche-cheveux. Cessez de tirer lorsque vous verrez la marque rouge. **NE TIREZ PAS PAR SACCADÉS SUR LE CORDON.**
- Branchez le sèche-cheveux et réglez la chaleur et la vitesse.
- Pour rétracter le cordon, tenez le sèche-cheveux droit à la verticale et loin de votre visage. Tenez la fiche d'une main et, de l'autre main, appuyez sur le bouton de rétraction et maintenez-le enfoncé. Tenez le cordon et empêchez-le de vriller.** Si le cordon n'entre pas complètement, tirez-le légèrement et appuyez de nouveau sur le bouton. **NE FAITES PAS RÉTRACTER LE CORDON SI LE SÈCHE-CHEVEUX EST BRANCHÉ. NE LAISSEZ PAS UN ENFANT MANIPULER LE CORDON RÉTRACTABLE, CAR CE DERNIER POURRAIT « FOUETTER » L'ENFANT ET LE BLESSER.**

### IMPORTANT MODE D'EMPLOI DU MODÈLE À 1875 WATTS

L'utilisation de ce sèche-cheveux sur le même circuit ou le même fusible que d'autres produits ou appareils électriques peut déclencher un disjoncteur de 15 A ou faire sauter un fusible de 15 A. **Ne remplacez JAMAIS le fusible par un autre de capacité supérieure à celle du circuit. Cela pourrait provoquer un incendie électrique.**

**GUIDE DE COIFFURE ULTRA**
Pour réussir vos plus belles coiffures, vous devez d'abord avoir une belle coupe de cheveux bien entretenue. Prenez toujours soin de vos cheveux en utilisant des shampooings, revitalisants et produits de finition de qualité supérieure.

**PRINCIPES DE BASE DU SÉCHAGE**

- Lavez et revitalisez vos cheveux avec les produits de votre choix. Rincez-les abondamment. Épongez vos cheveux à l'aide d'une serviette pour en enlever le surplus d'humidité. Procédez par mèche. Sèche-cheveux et brosse en main, dirigez la chaleur sur une mèche de cheveux à la fois. Passez le sèche-cheveux en un mouvement continu sur chaque mèche, de sorte que l'air passe au travers. Dirigez la chaleur sur les cheveux et non sur le cuir chevelu.
- Maintenez les prises d'air dégagées pendant le séchage.
- Pour ne pas trop sécher les cheveux, ne concentrez pas la chaleur sur une seule mèche de cheveux à la fois. Déplacez le sèche-cheveux pendant le séchage.



### MISE EN GARDE

Assurez-vous de ne JAMAIS tirer sur le cor- don, le vriller ou le plier trop serré. N'enroulez jamais le cordon autour de l'appareil; il risque de s'endommager au point d'entrée, ce qui pourrait le faire fendre et causer un court-circuit. Examinez le cordon fréquemment pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. **Cessez d'utiliser le sèche-cheveux immédiatement si un dommage est visible ou si l'appareil fonctionne de façon intermittente.**

Si le cordon ou le sèche-cheveux est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement, ne le retournez-le qu'à un centre de service autorisé Conair. Ne tentez pas de le réparer vous-même.

**RANGEMENT – Important**
Si vous ne l'utilisez pas, débranchez votre sèche-cheveux et rangez-le dans un endroit sécurisé, au sec et hors de la portée des enfants. N'enroulez pas le cordon autour du sèche-cheveux.**SOIT POUR L'INEXÉCUTION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.** Cette garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

- Pour faire des retouches rapides entre les shampooings, vaporisez les cheveux d'une bruine avant de les mettre en plis.
- Lorsque vous utilisez votre sèche-cheveux pour les boucler ou les onduler, séchez-les en grande partie à basse température puis, pour terminer, utilisez le jet d'air frais qui en referme la tige et scelle le style.

**CORPS ET VOLUME**
Pour donner beaucoup de volume à la chevelure, penchez la tête en avant vers le bas pendant le séchage. Dirigez le jet d'air sur les racines pour les soulever au maximum. Lorsque les cheveux sont secs, redressez la tête et brossez-les cheveux.

**DÉFRISAGE**
Pour défriser les cheveux, procédez par mèche. À l'aide d'une grosse brosse ronde d'environ 5 cm de diamètre, tendez chaque mèche et faites tourner la brosse légèrement tout en les séchant.

**ONDULATIONS**
Pour obtenir des ondulations d'apparence naturelle, saisissez les cheveux à la racine et façonnez-les du bout des doigts pendant le séchage.



### GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS (ÉTATS-UNIS ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 24 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la présen- te garantie, retourner le produit défectueux au centre de service le plus près (voir la liste au verso). À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 24mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALI- TÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE APPLICATION PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE.

CONAIR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSIBLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUI QUE CE SOIT RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE LA PRÉSEN- TE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE.

Cette garantie vous accorde des droits lé- gaux particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

### SÈCHE-CHEVEUX CONAIR® DE 1875 WATTS AVEC RANGE-CORDON. CARACTÉRISTIQUES UNIQUES OFFRANT TOUT CE QU'IL FAUT POUR FAIRE UNE MISE EN P LIS PROFESSIONNELLE



- Puissance** puissance de 1875 watts.
- Technologie de céramique double** pour faire une mise en plis précise
- Bouton d'air frais** pour fixer le style.
- Poignée rabattable** pour faciliter le rangement.
- Cordon rétractable** à l'aide d'un bouton à l'intérieur de la poignée.
- Option de bitension** parfaite pour les voyages dans le monde.
- Bitension** pour voyager dans le monde

### FONCTIONNEMENT DE VOTRE SÈCHE-CHEVEUX Modèle 289DCC

Commande du cordon rétractable (Maintenir le bouton enfoncé pour que le cordon se rétracte)



## CONAIR®



### Des questions? Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant. Appelez-nous d'abord!

**Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247**
**Ou visitez notre site Internet au [www.conaircanada.ca](http://www.conaircanada.ca)**

**Guide d'utilisation et de coiffure**
Modèle 289DCC