

Powered by

INFINITI PRO
CONAIR

SMOOTHWRAP™

Smooth. Balanced. Healthy Looking.™

A New Styling Experience.™

{ BROSSE IONIQUE LISSANTE }



Des questions?

Veuillez ne pas retourner ce produit au détaillant.

Appelez-nous d'abord!

Notre Service à la clientèle et nos experts sont prêts à répondre à TOUTES vos questions. Veuillez composer le NUMÉRO SANS FRAIS de notre Service à la clientèle : 1-855-926-6247


Ou visitez notre site Internet au www.conaircanada.ca

Guide d'utilisation et de coiffure
Modèles SW90

Un nouveau traitement pour tous les types de cheveux

favorisant une revitalisation ionique plus équilibrée. En plus de laisser vos cheveux revitalisés, les ions positifs et négatifs rétablissent l'équilibre de vos cheveux en leur donnant de l'éclat et de la douceur et en réduisant les frisottis.

Dual Ion Therapy Technology™



les ions revitalisent les cheveux, créent du volume et rendent les cheveux plus lisses.

Technologie de Smoothwrap™ favorise des cheveux plus doux et lisses

Lisse les cheveux et combat les frisottis

Interrupteur marche/arrêt pratique



MISE EN GARDE

• Cet appareil ne doit être utilisé que tel que le décrit le présent livret d'instructions. Conservez-le à titre de référence.

CONSIGNES IMPORTANTES POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS

- **AVERTISSEMENT!** Les sacs de polythène qui recouvrent le produit ou l'emballage peuvent être dangereux. Pour éviter tout risque de suffocation, gardez-les loin des bébés et des enfants. Ces sacs ne sont pas des jouets.
- Conservez-les **TOUJOURS** hors de portée des enfants (pendant et après l'utilisation).
- Cet appareil ne doit pas être utilisé, nettoyé ou entretenu par des enfants.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT N'utilisez pas cet appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un bassin ou autre récipient contenant de l'eau.

• N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

AVERTISSEMENT! N'utilisez que de nouvelles piles. N'utilisez pas ensemble des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

- N'utilisez pas avec cet appareil d'autres accessoires que ceux qui sont fournis à cet effet.
- Examinez toujours l'appareil avant de l'utiliser afin de vous assurer qu'il ne présente pas de dommages apparents. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé ou s'il a été échappé par terre. En cas de dommage, adressez-vous au service d'assistance à la clientèle Conair. Ne tentez pas de le réparer vous-même.
- Ne laissez pas l'appareil sans supervision s'il est en marche.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des adultes ou des enfants dont le manque d'expérience, de connaissance du

produit ou une incapacité risquerait de causer un danger, à moins que ces personnes aient été correctement informées et qu'elles soient adéquatement supervisées.

- Vos mains et la face extérieure du compartiment doivent être complètement sèches avant l'emploi.
- N'utilisez pas l'appareil dans la salle de bain.
- Vos cheveux doivent être complètement secs avant l'emploi.

MODE D'EMPLOI

La Brosse parfaite fonctionne à l'aide de deux piles 1.5V AAA (non incluses). Pour insérer les piles, procédez comme suit :

- Installez deux piles AAA selon les indications figurant dans le compartiment.
- Remettez le couvercle en place à l'extrémité de la brosse.
- Faites glisser l'interrupteur pour mettre la fonction d'ionisation en marche. Le voyant s'allumera pour indiquer que la fonction d'ionisation est en marche.
- Éteignez la brosse après chaque utilisation.

Remarque : La mise en marche de la brosse met la fonction d'ionisation en service automatiquement. Tout bruit que produit le générateur ionique est normal.

AVERTISSEMENT! Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps ou si la pile est morte, retirez-la de l'appareil. En prenant ces précautions, vous prolongerez la durée de vie du produit.

AVERTISSEMENT! Ne touchez pas à l'émetteur multifibre d'ions négatifs.

CONSIGNES D'UTILISATION DES PILES

- Achetez toujours des piles du format et de la puissance qui conviennent le mieux à l'usage prévu.

- Remplacez en même temps toutes les piles d'un même jeu.
- N'utilisez pas ensemble de vieilles et de nouvelles piles. N'utilisez pas ensemble des piles alcalines, ordinaires (au carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Nettoyez le compartiment à piles en délogeant tout débris avant d'installer les piles.
- Assurez-vous que les piles sont placées correctement en ce qui a trait à la polarité (+ et -).
- Enlevez les piles de tout appareil que vous ne prévoyez pas utiliser pendant un certain temps.
- Si les piles fonctionnent de façon intermittente, retirez-les promptement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Vous pouvez retirer la tête de la brosse ionique pour en faciliter le nettoyage. Nous recommandons de nettoyer votre brosse régulièrement pour empêcher l'accumulation de cheveux et de produits coiffants.

AVERTISSEMENT! N'immergez pas la brosse dans l'eau ou un autre liquide.

Remplacement des piles

Pour remplacer les piles devenues faibles :

- Faites glisser l'interrupteur à la position d'arrêt. Retirez le couvercle du compartiment de l'appareil.
- Retirez les deux vieilles piles. Remplacez-les par deux nouvelles piles du même type. N'utilisez pas ensemble des piles alcalines, ordinaires (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Remettez le couvercle en place à l'extrémité de la brosse.

MISE AU REBUT DES PILES

Lorsque vous remplacez des piles, assurez-vous de mettre au rebut les piles usagées conformément aux règlements en vigueur. Allez les porter à un endroit désigné précisément à cette fin, de sorte qu'elles puissent être recyclées de façon sécuritaire et ne posent pas de risques à l'environnement. Ne les faites pas brûler et ne les enterrez pas.

GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 24 mois suivant la date d'achat, si le produit présente un vice de matière ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la présente garantie, retourner le produit défectueux au centre de service le plus près (voir la liste au verso). À défaut de présenter un reçu d'achat, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À LA VENTE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE.

EN AUCUN CAS PEUT-ON TENIR CONAIR RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT POUR L'INEXÉCUTION DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE QUE CE SOIT.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et peut vous accorder d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

SERVICE APRÈS-VENTE :
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario, L4H 0L2
©2021 CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
Pour en savoir plus sur les produits Conair, composez le : 1-855-926-6247
Visitez notre site Web : www.conaircanada.ca
Courriel du centre d'appels à la clientèle : Consumer_Canada@Conair.com

21BD079604

IB-17362